

MEDION®

DVD PLAYER

MD 4987



BEDIENUNGSANLEITUNG

Sicherheitshinweise

● ALLGEMEIN

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf.
Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

● UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Hitze.
Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät.
Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus.
Die Gummifüße des Gerätes können in Verbindung mit Möbeloberflächen Farbveränderungen hervorrufen. Stellen Sie das Gerät gegebenenfalls auf eine geeignete Unterlage.
Offene Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

● NETZANSCHLUSS

Schliessen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare Steckdose (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in unmittelbarer Nähe des Gerätes befindet.

● DVD-PLAYER

Der DVD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1.
Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, daß das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert.
Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Gerätes.




● STÖRUNGEN

Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzanschlusskabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren.
Wenden Sie sich an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

● UMWELTSCHUTZ

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll.
Die Batterien müssen an den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.



● REINIGUNG UND PFLEGE

Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie nur ein leicht befeuchtetes, weiches Tuch. Chemische Lösungs- und Reinigungsmittel sollten Sie vermeiden, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

D

Was ist DVD?

Die DVD - **D**igital **V**ersatile **D**isc (engl.: vielseitige digitale Scheibe) ist ein digitales Speichermedium für Informationen.

Abhängig davon, wie die Informationen aufgebracht sind, ergeben sich verschiedene DVD-Typen mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten.

Video-DVDs sind in Titel und Kapitel unterteilt. Eine DVD kann mehrere Titel haben, die wiederum aus mehreren Kapiteln bestehen können. Titel und Kapitel sind jeweils fortlaufend nummeriert.

Normalerweise besteht der erste Titel einer DVD aus Informationen zum Hersteller. Der nächste Titel ist meist der Film selbst. Weitere Titel können z.B. "Making-Of"-Reportagen, Filmvorschauen oder Informationen zu den Schauspielern enthalten.

Auf DVDs können bis zu 8 Sprachen und Untertitel in bis zu 32 Sprachen gespeichert werden. Sprache und Untertitel können bei der Wiedergabe beliebig kombiniert werden.

Bei manchen DVDs kann sogar der Blickwinkel geändert werden, sofern der Film mit unterschiedlichen Kamerapositionen aufgenommen wurde.

Regionalcodes

Aufgrund weltweiter Vertriebsstrategien wurde für die DVD ein Code entwickelt, der das Abspielen nur auf Geräten erlaubt, die in bestimmten Regionen erworben wurden.

Dieser Code basiert auf einem System, das die Welt in 6 Regionen einteilt. Europa gehört zur Zone 2.



Auf Ihrem DVD-Player lassen sich nur DVDs abspielen, die mit dem Regionalcode 2 versehen sind. DVDs mit anderen Regionalcodes lassen sich also nicht auf Ihrem Player abspielen.

Ausnahme:

DVDs mit dem Regionalcode 0 lassen sich in jedem DVD-Player wiedergeben.

Der Regionalcode ist auf der Verpackung der DVD aufgedruckt.



Wichtig!

Sollten beim Abspielen bestimmter DVDs Probleme auftreten, versichern Sie sich, dass die DVD den Ländercode 2 hat.

Vorbereitung

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:

- DVD-Player
- Fernbedienung (inkl. Batterien)
- 1 SCART-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte


Einlegen der Batterien

Sie benötigen zwei Mignonzellen 1,5 Volt (TYP R6 / LR6 / AA).

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie die Mignonzellen ein.

Wichtig!
Beachten Sie die Polarität.

2. Schließen Sie das Batteriefach wieder.



Aufstellung des Gerätes

- Stellen Sie Ihr Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Feuchtigkeit oder Hitze aus und achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes von allen Seiten.

Anschluss des DVD-Players

Im Folgenden stellen wir Ihnen zunächst eine einfache Verbindung von Fernseher und DVD-Player vor. Weitere Möglichkeiten werden danach beschrieben.

Wählen Sie passend zu Ihren Zusatzgeräten den geeigneten Anschluss aus, um eine optimale Wiedergabe von Bild und Ton Ihrer DVDs und CDs zu gewährleisten.


Wichtig!

Achten Sie darauf, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie sie anschließen.

Anschlussbeispiel

Verbindung mit dem Fernseher über SCART-Kabel


Beispiel:



Anschlussbeispiel

Verbindung mit dem Fernseher über S-VHS Kabel und Audio-Cinchkabel


Beispiel:



Anschlussbeispiel

Verbindung mit dem Fernseher über Video-Cinchkabel und Audio-Cinchkabel


Beispiel:



Anschlussbeispiel

Heimkino - Verbindung mit analoger Tonübertragung


Beispiel:



Anschlussbeispiel

Heimkino - Verbindung mit digitaler Tonübertragung


Beispiel:



BEDIENUNG

Wiedergabe

1. Schalten Sie das Gerät mit der POWER Taste ein.
2. Mit der STANDBY Taste schalten Sie das Gerät aus dem StandBy-Modus wieder ein.
3. Öffnen Sie die Schublade mit der OPEN / CLOSE Taste
Legen Sie eine DVD, Audio-CD, CD-R, CD-RW, VCD oder eine MP3-CD-ROM ein.
- Das Menü des Datenträgers erscheint.
4. Bewegen Sie sich mit den Navigationspfeilen \blacktriangle / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright im Menü.
5. Betätigen Sie die PLAY Taste zum Abspielen.
6. Zum Beenden drücken Sie die STOP Taste.



CD-R, CD-RW, MP3-CD-ROM

Dieses Gerät kann auch CD-Rs, CD-RWs und MP3-CD-ROMs abspielen.

- Beim Abspielen von CD-Rs, CD-RWs erscheint keine CD-Kennung im Display
- Beim Abspielen einer MP3-CD-ROM erscheint im Display "MP3".

Bitte beachten Sie bei der Herstellung einer CD-R, CD-RW oder MP3-CD-ROM das die Verzeichnisnamen höchstens 8 Zeichen enthalten. Verzichten Sie auf Umlaute wie ä, ö, ü. So gewährleisten Sie eine einwandfreie Identifizierung der Musikstücke.

Sie können verschiedene Alben mit unterschiedlichen Verzeichnissen anlegen.

Wichtig!

Beachten Sie, dass urheberrechtlich geschützte Werke nur für den persönlichen Bedarf kopiert werden dürfen.

MP3 ist die heute übliche Kurzbezeichnung für den ISO/IEC-Standard zur Kompression von digitalen Audiosignalen, wie er in ISO/IEC IS (Internationaler Standard) 11172-3 (MPEG-1 Layer-3) und 13818-3 (MPEG-2 Layer-3) beschrieben ist. Dieser Standard ist Teil der Familie der MPEG (Moving Pictures Experts Group) - Standards zur digitalen Kompression von Audio- und Videosignalen, wie sie heute im digitalen Fernsehen, digitalen Rundfunk und im Internet eingesetzt werden.


MPEG Audio Layer-3 (kurz "**MP3**") erlaubt die Kompression von Musiksinalen auf ca. 8 % der sonst notwendigen Datenmenge fast ohne hörbare Unterschiede zum Originalsignal.

D

KEY LOCK (Tastensperre)

1. Mit dem Drücken der KEY LOCK Taste sperren Sie die Tasten des DVD-Players, gegen die Benutzung (ausgenommen der POWER Taste).
Mit wiederholtem Betätigen der Taste deaktivieren Sie diese Tastensperre wieder.


Einige, der nachfolgend beschriebenen Funktionen, sind unmittelbar abhängig vom Inhalt des verwendeten Datenträgers (Audio-CD, DVD, etc.). Aufrufen einer Funktion, die von dem jeweiligen Datenträger nicht unterstützt wird, wird durch eine eingeblendete Hand in der oberen, linken Bildhälfte angezeigt.



BEDIENUNG


Abspielfunktionen

1. Um ein bestimmtes Kapitel der DVD zu erreichen drücken Sie die SKIP Tasten.
2. Mit den Tasten SLOW/F oder SLOW/R können Sie die Zeitlupenfunktion einschalten. Mit jedem Druck der Tasten schalten Sie auf die 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 oder normale Geschwindigkeit.
 - Mit der PLAY Taste schalten Sie sofort auf die normale Wiedergabegeschwindigkeit.
3. Mit der PAUSE/STEP Taste können Sie auf ein Standbild schalten. Mit jedem Betätigen der Taste schalten Sie um ein Bild weiter.
4. Mit SEARCH aktivieren Sie eine beschleunigte Wiedergabe. Mit jedem Druck der Tasten beschleunigen Sie die Wiedergabe in 4 Stufen (x2, x4, x8, x16) nach vorne und zurück.
 - Mit der PLAY Taste schalten Sie sofort auf die normale Wiedergabegeschwindigkeit.



Einen bestimmten Abschnitt suchen

1. Betätigen Sie die SEARCH Taste.
 - Es erscheint das Menü auf dem Bildschirm.




[nur bei DVD verfügbar]
ein Tastendruck



[nur bei DVD verfügbar]
zweiter Tastendruck

- Beim ersten Tastendruck können Sie ein bestimmtes Kapitel auswählen.
 - Beim zweiten Tastendruck können Sie einen bestimmten Zeitabschnitt wählen.
2. Gesuchte Titel (DVD, CD) können mit den Nummertasten 0 - 9 direkt angewählt werden. Nach drücken der ENTER Taste beginnt der Abspielvorgang. Sie können aber auch im Bildschirmmenü mit den Navigationspfeilen \blacktriangledown , \blacktriangle und Eingabe der Nummer zu einem bestimmten Titel oder Abschnitt springen.



Bestimmte Punkte einer DVD/VCD anwählen – DIGEST

Mit der Digest-Funktion können Sie definierte Punkte auf Ihrer DVD anwählen. Drücken Sie bei laufender Wiedergabe die DIGEST-Taste. Sie erhalten das Digest-Menü mit den folgenden Optionen:

AUSWAHL	BERSICHTTYP
TITEL	BERSICHT
KAPITEL	BERSICHT
ZEITABSTAND	
KAPITELABSTAND	

BEDIENUNG

Bestimmte Punkte einer DVD/VCD anwählen – DIGEST

Titelübersicht/Spurübersicht

Bestätigen Sie TITEL ÜBERSICHT mit ENTER. Nach einer kurzen Ladezeit werden die Startbilder aller auf der DVD vorhandenen Titel in kleineren Fenstern angezeigt. Pro Bildschirmseite werden bis zu sechs Bilder dargestellt. Mit den Navigationstasten wählen Sie die einzelnen Titel bzw. die Einträge am unteren Bildschirmrand an. Sie können einen Titel auch auswählen, indem Sie die entsprechende Nummer mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung eingeben, wenn die Ziffernfelder markiert sind (einstelligen Ziffern stellen Sie bitte eine 0 voran). Drücken Sie ENTER, um die Wiedergabe des ausgewählten Titels zu starten.

Mit den Skip-Tasten (◀◀ und ▶▶) navigieren Sie zwischen den Bildschirmseiten. Wählen Sie EXIT, um zur Wiedergabe an der ursprünglichen Stelle zurückzukehren. Über den Eintrag MENÜ kehren Sie zum Digest-Menü zurück.

Kapitelübersicht

Wählen Sie im Digest-Menü die Option KAPITEL ÜBERSICHT an und bestätigen Sie mit ENTER. Nach einer kurzen Ladezeit werden alle Kapitel des aktuellen Titels in kleineren Fenstern angezeigt und kurz abgespielt. Pro Bildschirmseite werden bis zu sechs Kapitel dargestellt.

Mit den Navigationstasten wählen Sie die einzelnen Kapitel an. Sie können ein Kapitel auch auswählen, indem Sie die entsprechende Nummer mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung eingeben, wenn die Ziffernfelder markiert sind (einstelligen Ziffern stellen Sie bitte eine 0 voran). Drücken Sie ENTER, um die Wiedergabe des ausgewählten Kapitels zu starten. Mit den Skip-Tasten (◀◀ und ▶▶) navigieren Sie zwischen den Bildschirmseiten.

Wählen Sie EXIT, um zur Wiedergabe an der ursprünglichen Stelle zurückzukehren. Über den Eintrag MENÜ kehren Sie zum Digest-Menü zurück.

Zeitabstand/Diskabstand

Wählen Sie im Digest-Menü die Option ZEITABSTAND an und bestätigen Sie mit ENTER. Sie erhalten eine Vorschau der Szenen in einem voreingestellten Abstand von zehn Minuten. Dies hilft Ihnen, eine bestimmte Szene gezielt zu finden.

Kapitelabstand/Spurabstand

Wählen Sie im Digest-Menü die Option KAPITELABSTAND an und bestätigen Sie mit ENTER. Sie erhalten eine Vorschau der Szenen in einem voreingestellten Abstand von zehn Minuten. Wenn nur ein Bild angezeigt wird, ist das Kapitel kürzer als zehn Minuten.

Hinweis:



Wenn Sie die DIGEST-Taste im Stopmodus drücken, erscheint das Digest-Menü nur mit dem Eintrag TITEL ÜBERSICHT.

Wiederholung / Wiederholung A-B

Die Wiederholungsfunktion hat je nach Typ folgende mögliche Funktionen:

- DVD - Titel wiederholen, Kapitel wiederholen oder zwischen A und B gespeicherter Abschnitt.
- CD - Alle Titel wiederholen, einzelne Titel wiederholen oder zwischen A und B gespeicherter Abschnitt.

1. Mit jedem Druck der REPEAT Taste stellen Sie den Wiederholungsmodus um.
 - Erste Einstellung wiederholen eines Kapitels (DVD) oder aller Titel (CD), auf dem Bildschirm erscheint "Kapitel Wiederholung an"
 - Zweite Einstellung wiederholen eines Titels (DVD) oder Einzel Titel (CD), auf dem Bildschirm erscheint "Titel Wiederholung".
 - mit einem weiteren Betätigen der REPEAT Taste beenden Sie diese Funktion. Der Bildschirm zeigt "Wiederholung".
2. Mit der REPEAT A-B Taste können Sie einen bestimmten Abschnitt immer wieder abspielen.
 - Mit dem ersten Druck der REPEAT Taste starten Sie die Wiederholungssequenz.
 - Der zweite Druck dieser Taste markiert den Endpunkt der Sequenz.
 - Die Wiedergabe startet sofort von Startpunkt (A) bis Endpunkt (B).
 - Ein weiterer Druck dieser Taste beendet die Funktion.



BEDIENUNG

Programmiertes Abspielen

Diese Funktion ist nur beim Abspielen einer Audio-CD verfügbar. Sie können Ihre eigene Abspielreihenfolge Ihrer CD arrangieren / programmieren. Die Wiedergabe einer Audio-CD startet automatisch. Stoppen Sie die Wiedergabe durch Betätigen der Taste "Stop".

1. Drücken Sie im STOP-Modus die PROGRAM Taste. Auf dem Bildschirm erscheint "P 00:00".
2. Mit den Nummerntasten wählen Sie Ihre Lieblingstitel.
3. Drücken Sie die ENTER Taste zum Bestätigen der Programmierung.
4. Wiederholen Sie die Punkte 2 und 3 bis Sie alle Titel gewählt haben.
5. Den Abspielvorgang starten Sie mit der PLAY Taste.


Zufallswiedergabe

Diese Funktion ist nur beim Abspielen einer Audio-CD verfügbar. Sie können Ihre CD in einer zufälligen Reihenfolge Abspielen lassen.

- Drücken Sie im STOP-Modus die RANDOM Taste um die Zufallswiedergabe zu starten, auf dem Bildschirm erscheint " Random On".
- Ein weiterer Druck der Taste beendet die Funktion, auf dem Bildschirm erscheint "Random Off".


Interaktive Funktionen (DVD)

1. Mit der AUDIO Menü Taste können Sie die in der DVD verfügbaren Toneinstellungen wählen. Je nach DVD sind Soundfunktionen wählbar.
 2. Mit der SUBTITLE Menü Taste können Sie die in der DVD verfügbaren Untertitel wählen. Je nach DVD sind mehrere Untertitel verfügbar.
 3. Mit der DVD Menü Taste können Sie jederzeit in das Menü Ihrer eingelegten DVD springen.
 4. Mit der Titel Menü Taste können Sie die in der DVD verfügbaren Spracheinstellungen wählen. Je nach DVD sind mehrere Sprachen verfügbar.
- Sie können die Einstellungen (3 und 4) die auf der DVD verfügbar sind auswählen.
Bewegen Sie sich im Menü mit den Navigationspfeilen \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow auf die zu wählende Einstellung und bestätigen Sie mit ENTER.



Zoom Funktion

- Drücken Sie die ZOOM Taste (x1.5, x2, x4) um einen bestimmten Abschnitt zu vergrößern.
1. Dieser DVD-Player "friert" ein Bild ein und Sie können mit den Navigationspfeilen \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow einen Bereich wählen der Vergrößert werden soll.



BEDIENUNG

Blickwinkel (ANGLE)

Einige DVD-Filme bieten Ihnen eine Änderung der Kameraposition. Nicht alle Filme bieten diese Funktion.

1. Starten Sie den DVD-Film (mit spezieller ANGLE Blickwinkel-Funktion) mit der PLAY Taste.
2. Betätigen Sie die ANGLE Taste, auf dem Bildschirm erscheint:




3. Bei jedem weiteren Druck der Taste ändern Sie den Blickwinkel "(2/3), (3/3)".

3 D Sound

Drücken Sie die 3D Sound Taste und der DVD-Player simuliert über zwei Lautsprecher einen 3D Sound.


1. Der erste Druck der Taste aktiviert diese Funktion.
Der zweite Druck deaktiviert diese Funktion.



- Diese Funktion ist nicht verfügbar wenn Sie im Audio Setup die 6 CH (6 Kanal) oder DIGITAL Einstellung gewählt haben.

Bildschirm Anzeige (OSD)

1. Drücken Sie die DISPLAY Taste um die Abspielzeit und ander Zeiten anzuzeigen.
2. Mit jedem Druck können folgende Anzeigen erscheinen:




MP3 BETRIEB

Abspielen

1. Legen Sie die MP3-CD-ROM ein. Der DVD-Player liest die MP3-CD-ROM und zeigt auf dem Fernsehbildschirm die Ordner bzw. Titel.
2. Wählen Sie über die Pfeiltasten den entsprechenden Ordner/Titel an und bestätigen Sie jeweils mit ENTER.

Sie können die Ordner/Titel auch direkt über die Nummerntasten 0-9 anwählen und mit ENTER bestätigen.




Wiedergabemodus

Bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten rechts - links auf den Menüpunkt PLAYMODE. Wählen Sie mit den Pfeiltasten rauf - runter zwischen den folgenden Funktionen:

REPEAT ONE	Wiederholung eines Titels
FOLDER	Wiedergabe eines Ordners
REPEAT FOLDER	Wiederholung eines Ordners
ZUFALL	Zufallswiedergabe endlos

Starten Sie die Wiedergabe wie unter Abspielen beschrieben.



Andere Funktionen im MP3 Betrieb

REPEAT

- Mit der REPEAT Taste können Sie die Wiederholung einschalten.
 REP-ONE - einen einzelnen Titel wiederholen
 REP-ALL - Alle Titel wiederholen

MUTE

- Mit der MUTE Taste wird der Ton des DVD-Player abgeschaltet.

PAUSE / STEP

- Mit der PAUSE / STEP Taste können Sie die Wiedergabe anhalten.

FORWARD / REVERSE

- Mit den FORWARD / REVERSE ⏩ ⏮ Tasten können Sie den schnellen Vorlauf / Rücklauf in vier Stufen aktivieren.

PREVIOUS / NEXT

- Mit den PREVIOUS / NEXT ⏮ ⏩ Tasten können Sie zu dem vorherigen / nachfolgenden Titel springen.

BEDIENUNG JPEG-CDs

Ihr DVD-Player ist in der Lage, Bilder, die im JPEG-Format auf einer CD gespeichert sind, anzuzeigen.

Hinweis:

Die JPEG-Dateien werden auch angezeigt, wenn die CD Dateien anderer Formate enthält, die selbst nicht angezeigt werden können.

JPEGS ANZEIGEN

- Legen Sie die JPEG-CD mit der Schriftseite nach oben in das CD-Fach ein. Die Bilder werden in ihrer Dateienstruktur im JPEG-Menü aufgelistet.
- Befinden sich die Bilder in Ordnern, wählen Sie mittels der Navigationstasten **▲ ▼** zunächst den Ordner und bestätigen Sie mit **ENTER**. Mit der **▶**-Taste wechseln Sie auf die rechte Seite des Menüs (einzelne Bilder).
- Wählen Sie mit der **▲ ▼**-Taste ein einzelnes Bild und drücken Sie **PLAY** oder **ENTER**, um das Bild anzuzeigen.
- Bildfolge abspielen: Wenn Sie ein Bild anzeigen lassen, wird automatisch jedes folgende Bild im Abstand von einigen Sekunden eingeblendet. Nach dem letzten Bild kehrt das Programm zum Menü zurück.
- Bild festhalten: Um ein Bild festzuhalten, drücken Sie die **PAUSE**-Taste.

Bilder rotieren und zoomen

- Bild rotieren: Während der Anzeige können Sie das Bild mit den Navigationstasten um jeweils 90° im Uhrzeigersinn drehen. In diesem Fall bleibt das Bild stehen. Mit **PLAY** oder **ENTER** setzen Sie die Bildfolge fort.
- Bild zoomen: Drücken Sie die **ZOOM**-Taste. Anschließend vergrößern oder verkleinern Sie das Bild mit der **◀◀** bzw. **▶▶**-Taste in 25%-Schritten. Sie können die Bilder bis auf 50 % verkleinern und 200 % vergrößern. Gezoomte Bilder bleiben stehen, bis Sie die Bildfolge mit **PLAY** oder **ENTER** fortsetzen.

BILDERÜBERSICHT

- Sie erhalten eine Bildübersicht, indem Sie bei laufender Wiedergabe die **STOP**-Taste drücken. Auf jeder Bildschirmseite werden bis zu sechs Bilder dargestellt.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten das Bild, von dem aus Sie die Bildfolge starten möchten, und drücken Sie **PLAY** oder **ENTER**.

ABSPIELARTEN UND PROGRAMMIERUNG

Die Abfolge des Bildlaufs können Sie mittels der **REPEAT**-Taste beeinflussen. Diese Funktion ist identisch mit der für MP3-CDs und im Kapitel „MP3-CDs“ – „Wiedergabemodus“ beschrieben. Ebenso ist es möglich, eine eigene Abspielreihenfolge festzulegen. Auch diese Funktion ist im Kapitel „MP3-CDs“ – „Wiedergabemodus“ beschrieben.



Einstellungen


Einstellungsmenü

Sie können im Setup Menü folgende Einstellungen vornehmen:

1. Drücken Sie die SETUP Taste um ins Einstellungsmenü zu gelangen.

Bildschirmanzeige:

- EINSTELLMENÜ ---- Hauptseite
- EINSTELLUNG ALLGEMEINE
 - AUDIO SEITE
 - DOLBY EINSTELLUNG
 - PRÄFERENZEN
- EINSTELLUNG VERLASSEN



2. Mit den Navigationspfeilen ▲, ▼ wählen Sie das Untermenü.

Bildschirmanzeige: Beispiel: "DOLBY EINSTELLUNG"

- EINSTELLMENÜ ----- Hauptseite
- EINSTELLUNG ALLGEMEINE
 - AUDIO SEITE
 - **DOLBY EINSTELLUNG**
 - PRÄFERENZEN
- EINSTELLUNG VERLASSEN

3. Bestätigen Sie mit der ENTER Taste um das "DOLBY EINSTELLUNG" zu betreten.

Bildschirmanzeige:

- DOLBY EINSTELLUNG ----
- **DYNAMISCH**
 - HAUPTSEITE



- Genauso fahren Sie fort um in die Untermenüs zu gelangen. Zum Verlassen gehen Sie einfach auf HAUPTSEITE und bestätigen Sie mit ENTER.

Bildschirmanzeige:

- DOLBY EINSTELLUNG ----
- **DYNAMISCH**
 - HAUPTSEITE

Bildschirmanzeige:


- DOLBY EINSTELLUNG ----
- **DYNAMISCH**
 - **HAUPTSEITE**



Einstellungen

Einstellungsmenü

Die Struktur des Setups:



Das Erscheinungsbild der oben aufgeführten Struktur kann aufgrund von Software-Updates

Einstellungen

General Einstellungen

TV ANZEIGE

- NORMAL/PS

"PS" steht für "Pan Scan" - Breitbild-Filme werden an das Bild angepasst. Dabei werden aber die Enden abgeschnitten.

- **NORMAL/LB**

"LB" steht für "Letter Box" - Breitbild-Filme werden an das Bild angepasst. Unter und Oben sehen Sie einen schwarzen Balken.

- BREIT

Diese Einstellung ist für Breitbildfernsehergeräte (16 : 9)

TV TYP

- NTSC

Diese Einstellung ist für Fernsehgeräte die nach der NTSC-Norm arbeiten.

- **PAL**

Diese Einstellung ist für Fernsehgeräte die nach der PAL-Norm arbeiten.

VIDEO AUS

- **SCART / CVBS**

Anschlussmöglichkeit für Videorecorder

- SCART / RGB

Anschlussmöglichkeit für Videorecorder mit RGB-Eingang

WINKELMARK

Kamerawinkelfunktion (bei entsprechender DVD)

- **EIN**

- AUS

OSD SPRACHE

Sprache für das Bildschirmmenü

- ENGLISH

- SPANISCH

- **DEUTSCH**

- FRENCH

HAUPTSEITE

[zurück zur Hauptseite](#)

Einstellungen

Lautsprecher Einstellungen

DOWNMIX

- LT/RT

Die Frontlautsprecher sind in theatertechnischer Mischmodus

- **STEREO**

Die Frontlautsprecher sind im Stereomodus

- AUS

Downmix abschalten, um den 5.1 Modus zu aktivieren

FRONT SPEAKER

Frontlautsprecher-Einstellung

- LARGE

- SMALL

MITTE

Centerlautsprecher-Einstellung

- LARGE

- SMALL

- AUS

HINTEN

Surroundlautsprecher-Einstellung

- LARGE

- SMALL

- AUS

SUBWOOFER

Subwoofer-Einstellung

- EIN

- AUS

KANALVERZÖGERUNG

Verzögerungen einstellen

HAUPTSEITE

zurück zur Hauptseite


Einstellungen

Dolby Einstellung

DOLBY EINSTELLUNG

- DYNAMIC

Dynamische Einstellungen für den Dolby Modus



- HAUPTSEITE

Präferenzen

AUDIO

- ENGLISH
- FRENCH
- SPANISCH
- **DEUTSCH**
- JAPANISCH

Sprach-Voreinstellungen

UNTERTITEL

- ENGLISH
- FRENCH
- SPANISCH
- DEUTSCH
- JAPANISCH
- AUS

Untertitel-Voreinstellungen

DISK-MENU

- ENGLISH
- FRENCH
- SPANISCH
- DEUTSCH
- JAPANISCH

DISK-Sprach-Voreinstellungen

Einstellungen

Präferenzen

ELTERN

Einige DVDs und CDs sind für eine bestimmte Altersgruppe kodiert. Für solche CDs haben Sie die Möglichkeit, eine Zugangssperre festzulegen. Wenn eine DVD z. B. für Erwachsene kodiert ist, und es wurde das TV Level KID SAF (kindersicher) eingestellt, so wird die DVD nicht gespielt. Es können auch nur Ausschnitte von DVDs oder CDs kodiert sein. Die Zugangssperren sind in acht Stufen eingeteilt. Wählen Sie die gewünschte Stufe durch ENTER. Im folgenden Bild geben Sie Ihr Passwort ein (s. nächsten Punkt).

- 1 KID SAF kindersicher
- 2 G für jedes Publikum („General“)
- 3 PG für Filme, die unter elterlicher Aufsicht gesehen werden sollten („**P**arental **G**uidance“)
- 4 PG 13 nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 13 Jahre
- 5/6 PG-R/R Von Jugendlichen unter 17 Jahren sollte der Film nur unter Aufsicht von Erwachsenen gesehen werden („**P**arental **G**uidance-**R**estriction“)
- 7 NC 17 für Jugendliche unter 17 Jahren nicht geeignet
- 8 ERWACHSENE nur für Erwachsene
- AUS Mit dieser Einstellung heben Sie alle Einschränkungen auf.

PASSWORT

Passwortänderung

- WECHSEL



aktuelles Passw.	<input type="text"/>
Passw. neu	<input type="text"/>
Passw. bestät.	<input type="text"/>

Bei Problemen mit dem Gerät

Sollten Ihr DVD-Player Probleme bereiten, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.

Wichtig!

Auf keinen Fall sollten Sie versuchen, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenden Sie sich im Falle einer Reparatur an unser Service-Center.

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE / MASSNAHME
Kein Strom Kein Bild	Ist das Gerät mit dem Netz verbunden? Ist die Kabelverbindung zwischen DVD-Player und Fernseher einwandfrei? Ist Ihr Fernsehgerät eingeschaltet? Haben Sie am Fernsehgerät den richtigen Eingangskanal gewählt?
Verzerrtes Bild	Kontrollieren Sie, ob die DVD verschmutzt ist und wischen Sie gegebenenfalls mit einem weichen Tuch von der Mitte zum Rand vorsichtig darüber. Eine gelegentliche, kleine Bildstörung ist keine Fehlfunktion.
Sehr verzerrtes Bild	Die Norm Ihrer DVD stimmt evtl. nicht mit der Norm Ihres Fernsehgerätes überein (PAL / NTSC).
Keine Farbe im Bild	Die Norm Ihrer DVD stimmt evtl. nicht mit der Norm Ihres Fernsehgerätes überein (PAL / NTSC).
Die DVD läuft nicht an	Ist die DVD mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt? Kontrollieren Sie, ob die DVD verschmutzt ist und wischen Sie gegebenenfalls mit einem weichen Tuch von der Mitte zum Rand vorsichtig darüber. Prüfen Sie ob die DVD defekt ist, indem Sie eine andere DVD einlegen.
Kein Ton	Sind die Kabelverbindungen einwandfrei?
Zu leiser Stereoton	Ist im Audio-Setup die richtige Einstellung gewählt?
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	Richten Sie die Fernbedienung genau auf den Sensor auf der Gerätevorderseite. Vermeiden Sie Hindernisse, die das Signal der Fernbedienung behindern könnten. Kontrollieren Sie die Batterien der Fernbedienung.
Kein Signal am Digitalton-Ausgang	Überprüfen Sie ob im Audio-Setup die richtige Einstellung gewählt wurde. Prüfen Sie, ob der Datentyp und das Datenformat auf Ihren Verstärker / Receiver abgestimmt sind.
Falsche Sprache	Ändern Sie die Einstellungen im Setup-Menü, im Wiedergabe-Menü oder im DVD-Menü

Technische Daten

Stromversorgung:	230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Farbfernsehsystem:	PAL / NTSC
Abmessungen (B/T/H):	ca. 430 x 300 x 90 mm
Kompatible Disc Formate:	Digital-Video-Disc (DVD) Compact Disc (CD-DA) 12cm-Disc 8cm-Disc
Video:	
Videosignal-Ausgang:	1 Vss
Decoder:	MPEG-2
Digital-Analog-Wandler:	10 Bit
Audio:	
Audiosignal-Ausgang:	2,0 V eff. (1 kHz, 0 dB)
Decoder:	MPEG Dolby Digital (AC-3) DTS <u>nur</u> mit zusätzlichem externen Decoder möglich
Digital-Analog-Wandler:	24 Bit
Audiosignal-Ausgangseigenschaften:	
DVD-Lineartone:	
Frequenzgang:	Abtastfrequenz 48 kHz; 20 Hz bis 20 kHz Abtastfrequenz 96 kHz; 20 Hz bis 20 kHz
CD-Ton:	
Frequenzgang:	20 Hz bis 20 kHz
Dynamikbereich:	70 dB
MP3:	ISO 9660 Format
Abtaster:	
Laserleistung:	Laser Klasse 1

LASER KLASSE 1
CLASS 1 LASER
PRODUCT
APPAREIL LASER
DE CATEGORIE 1

D

Dieses Produkt schließt Technologien mit ein, die durch Urheberrechte geschützt sind (verschiedene U.S. Patente und weitere Urheberrechte der Fa. Macrovision Corporation und andere Eigentümer)

Die Verwendung dieser Technologien muss von der Fa. Macrovision Corporation autorisiert werden und zielt nur auf den Heimgebrauch und begrenzte Anwendung ab. Weitergehende Verwendung nur nach Erlaubnis durch die Fa. Macrovision Corporation. Nachbau und Demontage ist untersagt.


Die Symbole DOLBY, PRO LOGIC und das Doppel D **DD** sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dieses Produkt wird unter der Lizenz der Dolby Laboratories Licensing Corporation hergestellt.




Technische Änderungen vorbehalten.

BEDIENELEMENTE


Frontansicht




Rückseite



Fernbedienung



Display

**BEDIENELEMENTE**

Frontansicht

1. POWER (Ein- / Ausschalter)
2. SEARCH (Suchlauf zurück)
3. OPEN/CLOSE (Öffnen und Schließen der Schublade)
4. STOP
5. SKIP (Kapitel zurück)
6. PAUSE
7. SKIP (Kapitel vor)
8. PLAY (Abspielen)
9. Display
10. SEARCH (Suchlauf vorwärts)

Rückseite

1. 5.1 - Analoger Audioausgang
2. S-VHS / Hi8 Ausgange
3. Digitaler Audioausgang
4. Digitaler Audioausgang (Optisch)
5. SCART- Ausgang
6. Composite Videoausgang
7. Netzkabel

Fernbedienung

1. KEY LOCK (Schliessen)
2. 0 bis 9 Nummertasten
3. DVD Menü (Filmeinstellungen)
4. TITLE Menü (Spracheinstellungen)
5. PCB Taste
6. DISPLAY
7. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ (Navigationspfeile)
8. RETURN (Zurück)
9. BOOKMARK Taste
10. SLOW/R (Zeitlupe Zurück)
11. PAUSE/STEP (Pause / Standbild)
12. RANDOM (Zufalls wiedergabe)
13. MUTE (Ton aus)
14. REPEAT / REPEAT A-B (Wiederholung / Wiederholung A-B)
15. FORWARD SEARCH (Vor Suchen)
16. REVERSE SEARCH (Zurück Suchen)
17. FORWARD SKIP (Titelsprung Vor)
18. REVERSE SKIP (Titelsprung Zurück)
19. SLOW/F (Zeitlupe Vor)
20. STOP
21. PROGRAM (programmieren)
22. SEARCH (suchen)
23. ENTER (Bestätigen)
24. PLAY (Abspielen)
25. SETUP (Geräteeinstellungen)
26. 3D Taste
27. ANGLE (Kamerawinkel)
28. SUBTITLE Menü (Untertitelerstellungen)
29. AUDIO Menü (Toneinstellungen)
30. AUDIO MODE Taste
31. ZOOM (Bild Zoomen)
32. CLEAR (Löschen)
33. DIGEST Taste
34. STANDBY (Ein- / Ausschalten)
35. OPEN / CLOSE (Öffnen / Schließen der Schublade)

Display

1. Abspielanzeige
2. PLAY Anzeige
3. REPEAT Anzeige
4. PAUSE Anzeige
5. DTS Anzeige
6. MP3 Anzeige
7. Dolby Digital Anzeige
8. Abspielzeit Anzeige
9. PROGRAMM Anzeige
10. ANGLE Anzeige